



SMD SERVICE  
FUCHS

## Nozzlenesthalterung

### für Fuji

- Nester können in der Halterung eingerastet werden (Nozzelnest offen) oder eingelegt werden (Nozzelnest geschlossen, kein Herausfallen der Nozzel)
- kein Festhalten des Nestes mit den Fingern mehr, um die Nozzel zu kontrollieren/warten/auszutauschen
- optimale Schräge zur optischen Kontrolle
- verstellbar für alle Nozzelnester
- LxH: 150x64 mm, B: 108 mm - 155 mm (stufenlos verstellbar)
- wartungsfrei
- keine Kunststoffteile verwendet, komplett recyclebar
- Nozzelnest nicht im Lieferumfang enthalten

